

Montageanleitung

Druckluftadapter Chipspistole richtig handhaben



Druckluftadapter Chipspistole richtig handhaben

Adaptergewinde:

Das Adaptergewinde mit dem beiliegenden Schraubensicherungskleber versehen. Anschließend mit einem Schraubenschlüssel handfest anziehen und aushärten lassen.



Druckluftbehälter:

Druckbehälter mit dem Adaptergewinde verbinden.

Wichtiger Hinweis:

Druckbehälterwechsel darf ausschließlich in drucklosem Zustand stattfinden. Hierfür muss der Behälter restentleert sein.



Umfüllstutzen:

Umfüllstutzen handfest an die Druckluftquelle anschließen.

Wichtiger Hinweis:

Ausschließlich Druckluft 200 bar verwenden!



Druckluftbehälter:

Druckluftbehälter über die Schnellkopplung mit dem Umfüllstutzen verbinden und die Druckluftquelle langsam öffnen, bis der Druckausgleich beendet ist.



Druckluftquelle:

Druckluftquelle schließen

Wichtiger Hinweis:

Entlüftungsventil am Umfüllstutzen betätigen.



Das komplett-Set für die Chipseinstreuung.

Wichtiger Hinweis:

Bei der Anwendung ist das Ventil der Chipspistole lediglich leicht aufzudrehen und bei Nichtbenutzung zu schließen.

